

M4U 9

WIRELESS ACTIVE NOISE
CANCELLING HD HEADPHONES

Quick Start Guide



Included Accesories



Airplane Adaptor



Additional Cloth-Covered
Premium Ear Pads



Braided 3.5mm
Analogue Cable



Travel Case



1/4" Stereo Adaptor



USB-C Cable

M4U 9

WIRELESS ACTIVE NOISE
CANCELLING HD HEADPHONES

English ————— 4

Français ————— 18

Español ————— 19

Chinese ————— 20

Korean ————— 21

Deutsch ————— 22

Download the PSB Headphones Control App




psbspeakers.com/headphones-app



Getting Started

Remove the headphones from the protective case and expand to use.




Getting Started

Slide the left and right earcups up and down to adjust fit.




Wireless Pairing

Open the Bluetooth settings on your device and turn on Bluetooth.




Wireless Pairing

Turn the headphones to “ON” or “ANC” mode. Bluetooth indicator will blink red and blue when ready for pairing.




Wireless Pairing

Select M4U 9 from the Bluetooth list on your device. Bluetooth indicator on the headphones will turn solid blue when paired.




Active Noise Cancelling

Slide the three-position switch up to ANC to enable Active Noise Cancelling mode.




Wireless Controls

Use the ear cup controls to play, pause, and adjust volume of music, or to answer and end phone calls.




Wireless Controls

Press the volume button to enable the Active Monitor function in Active Noise Cancelling mode only. Press again to disable Active Monitor function.




Wired Connection

Plug in the headphone cable provided to the left or right ear cup for wired mode.




Battery Charging

Plug in the USB-C cable provided to the right ear cup to recharge the internal AAA batteries when needed. Power mode light will blink red when charging and turn off once the headphones are fully charged.




Headphone Care

Place your fingers on the inside edge of the ear pad and pull to remove and replace the ear pads. Align the clips of the new ear pad to the ear cup housing and snap into place.



Headphone Care

Store your headphones in the protective case provided.



English

WIRELESS ACTIVE NOISE CANCELLING HD HEADPHONES

Quick Start Guide

Included Accessories

Airplane Adaptor
Braided 3.5mm Analogue Cable
¼" Stereo Adaptor
USB-C Cable
Additional Cloth-Covered Premium Ear Pads
Travel Case

Download the PSB Headphones Control App

Getting Started

Remove the headphones from the protective case and expand to use.

Slide the left and right earcups up and down to adjust fit.

Wireless Pairing

Open the Bluetooth settings on your device and turn on Bluetooth.

Turn the headphones to "ON" or "ANC" mode. Bluetooth indicator will blink red and blue when ready for pairing.

Select M4U 9 from the Bluetooth list on your device. Bluetooth indicator on the headphones will turn solid blue when paired.

Active Noise Cancelling

Slide the three-position switch up to ANC to enable Active Noise Cancelling mode.

Wireless Controls

Use the ear cup controls to play, pause, and adjust volume of music, or to answer and end phone calls.

Press the volume button to enable the Active Monitor function in Active Noise Cancelling mode only. Press again to disable Active Monitor function.

Wired Connection

Plug in the headphone cable provided to the left or right ear cup for wired mode.

Battery Charging

Plug in the USB-C cable provided to the right ear cup to recharge the internal AAA batteries when needed. Power mode light will blink red when charging and turn off once the headphones are fully charged.

Headphone Care

Place your fingers on the inside edge of the ear pad and pull to remove and replace the ear pads. Align the clips of the new ear pad to the ear cup housing and snap into place.

Store your headphones in the protective case provided.

Français

CASQUE HD SANS-FIL À RÉDUCTION DE BRUIT ACTIVE

Guide de démarrage rapide

Accessoires inclus

Adaptateur avion
Câble analogique 3,5 mm tressé
Adaptateur stéréo 6,35 mm
Câble USB-C
Coussinets d'oreille premium recouvertes de tissu supplémentaires
Étui de transport

Téléchargez l'application PSB Headphones Control

Commencer

Retirez le casque du boîtier de protection et déployez-le pour l'utiliser.
Faites glisser l'oreillette droite et l'oreille gauche vers le haut et le bas pour l'adapter à vos oreilles.

Appairage sans-fil

Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre appareil et activez le Bluetooth.
Réglez le casque en mode « ON » ou « ANC ». L'indicateur Bluetooth clignotera en rouge et bleu lorsque le casque sera prêt à être appairé.
Sélectionnez M4U 9 depuis la liste Bluetooth sur votre appareil. L'indicateur Bluetooth sur le casque affichera un bleu permanent une fois appairé.

Réduction de bruit active

Faites glisser le commutateur à 3 positions vers ANC pour activer le mode Réduction de bruit active.

Commandes sans-fil

Utilisez les commandes de l'oreillette pour jouer, mettre en pause et ajuster le volume de la musique ou répondre aux appels téléphoniques et y mettre fin. Appuyez sur le bouton de volume pour activer la fonction Surveillance active en mode Réduction de bruit active seulement. Appuyez de nouveau pour désactiver la fonction Surveillance active.

Connexion filaire

Connectez le câble de casque fourni à l'oreillette droite ou gauche pour utiliser le mode filaire.

Recharger la batterie

Branchez le câble USB-C fourni à l'oreillette droite pour recharger les batteries AAA internes lorsque c'est nécessaire. Le voyant de mode alimenté clignotera en rouge pendant la recharge et s'éteindra une fois le casque rechargé entièrement.

Prendre soin du casque

Placez vos doigts dans l'extrémité intérieure du coussinet et tirez pour retirer et remplacer le coussinet. Alignez les pinces du nouveau coussinet sur le logement du coussinet et attachez-le. Stockez votre casque dans le boîtier de protection fourni.

Español

AURICULARES HD INALÁMBRICOS CON CANCELACIÓN DE RUIDO ACTIVA

Guía de inicio rápido

Accesorios incluidos

Adaptador de avión

Cable analógico trenzado de 3,5 mm

Adaptador de Stereo de 1/4"

Cable USB-C

Auriculares premium adicionales recubiertos de tela

Funda de viaje

Descarga la aplicación de control de auriculares de PSB

Inicio

Saca los auriculares de la funda protectora y extiéndelos para usarlos.

Desliza los auriculares derecho e izquierdo hacia arriba y abajo para ajustarlos.

Emparejamiento inalámbrico

Abre los ajustes de Bluetooth en tu dispositivo y actívalo.

Enciende los auriculares en modo "ON" o "ANC". El indicador Bluetooth parpadeará en rojo y azul cuando esté listo para emparejarse.

Selecciona M4U 9 en la lista de Bluetooth de tu dispositivo. El indicador Bluetooth de los auriculares se encenderá en azul fijo al emparejarlo.

Cancelación de ruido activa

Desliza el interruptor de tres posiciones hasta ANC para activar el modo de cancelación de ruido activa.

Controles inalámbricos

Usa los controles de los auriculares para reproducir, pausar y ajustar el volumen de la música o para responder y colgar llamadas telefónicas.

Pulsa el botón de volumen para activar la función de Monitor activo solo en el modo de cancelación de ruido activa. Pulsa de nuevo para desactivar la función de Monitor activo.

Conexión por cable

Conecta el cable proporcionado a los auriculares izquierdo o derecho para el modo por cable.

Carga de la batería

Enchufa el cable USB-C proporcionado en el auricular derecho para recargar las pilas AAA internas cuando sea necesario. La luz de modo parpadeará en rojo cuando cargue y se apagará cuando los auriculares estén totalmente cargados.

Cuidados de los auriculares

Coloca los dedos en el borde interior del casco y tira para quitar y cambiar las almohadillas. Alinea los clips de la nueva almohadilla al auricular y colócala.

Guarda los auriculares en la funda protectora proporcionada.

Chinese Simplified

无线主动降噪高清耳机

快速入门指南

机上转接器

3.5mm模拟信号编织线缆

1/4" 立体声转接器

USB-C线缆

额外的高档绒布耳垫

旅行盒

下载 PSB 耳机控制应用

开始使用

将耳机从保护套中取出并展开使用。

将左右两侧的耳罩上下滑动，调节至合适的位置。

无线配对

在设备上打开蓝牙设置并开启蓝牙。

将耳机调至“开”或“ANC”模式。当蓝牙指示灯闪烁红色和蓝色的光时，表示可进行配对。

在设备的蓝牙列表中选择M4U 9。完成配对后，耳机上的蓝牙指示灯将持续发出蓝光。

主动降噪

将三档开关上滑至ANC档，即可开启主动降噪模式。

无线控制

使用耳罩上的控件可播放、暂停和调节音乐音量，或者接听和挂断电话。

按下音量按钮可仅开启主动降噪模式中的主动监控功能。再按一次可关闭主动监控功能。

有线连接

将随产品提供的耳机线缆插入左侧或右侧耳罩可进入有线模式。

电池充电

有需要时可将随产品提供的 USB-C 线缆插入右侧耳罩，为内置的 AAA 电池充电。充电时，电源模式灯将闪烁红光，当耳机充电完毕时，模式灯将熄灭。

耳机保养

将手指放在耳罩垫内侧边缘上并拉动，可取下和替换耳罩垫。将新耳罩垫的夹子对准耳罩外壳并推到咬合的位置。

将耳机存放在随产品提供的保护套中。

Korean

무선 액티브 노이즈 캔슬링 HD 헤드폰

빠른 시작 가이드

포함된 액세서리

비행기 어댑터
편조 3.5mm 아날로그 케이블
1/4" 스테레오 어댑터
USB-C 케이블
추가 직물 커버 프리미엄 이어패드
여행용 상자

PSB 헤드폰 제어 앱 다운로드

시작하기

보호용 케이스에서 헤드폰을 꺼내고 사용을 위해
드립니다.
좌우 이어컵을 위아래로 움직여 착용감을 조절합니다.

무선 페어링

기기의 블루투스 설정을 열고 블루투스를 켭니다.
헤드폰을 "ON" 또는 "ANC" 모드로 전환합니다. 페어링
준비가 되면 블루투스 표시등이 빨간색과 파란색으로
점멸합니다.
기기의 블루투스 리스트에서 M4U 9 를 선택합니다.
페어링이 완료되면 헤드폰의 블루투스 표시등이 푸른색
점등으로 변합니다.

액티브 노이즈 캔슬링

3 단계 스위치를 ANC 로 밀어 맞춰서 액티브 노이즈
캔슬링 모드를 켭니다.

무선 컨트롤

이어컵 컨트롤러를 사용해서 음악을 재생, 일시 중지,

볼륨 조절, 또는 수신 전화를 받거나 끊을 수 있습니다.
액티브 노이즈 캔슬링 모드에서만 볼륨 버튼으로 액티브
모니터 기능을 사용할 수 있습니다. 다시 누르면 액티브
모니터 기능이 꺼집니다.

유선 연결

좌측 또는 우측 이어컵으로 제공된 헤드폰 케이블을
연결해 유선 모드를 사용할 수 있습니다.

배터리 충전

제공된 USB-C 케이블을 우측 이어컵에 연결하면 내장된
AAA 배터리를 필요할 때 다시 충전할 수 있습니다. 충전
중에는 전원 모드 등이 붉은 색으로 점멸하고, 헤드폰이
완전히 충전되면 등이 꺼집니다.

헤드폰 관리

이어패드 내부 모서리에 손가락을 넣어서 이어패드를
당겨 빼서 교체할 수 있습니다. 새로운 이어패드의
클립을 이어컵 틀에 맞춘 후 끼워 넣습니다.
헤드폰은 제공된 보호용 케이스에 보관하십시오.

Deutsch

KABELLOSE HD-KOPFHÖRER MIT AKTIVER GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG

Schnellstart-Anleitung

Mitgeliefertes Zubehör

Flugzeug-Adapter
Geflochtenes 3,5-mm-Analogkabel
1/4"-Stereo-Adapter
USB-C-Kabel
Zusätzliche stoffüberzogene Premium-Ohrpads
Reiseetui

Laden Sie die PSB Headphones Control App herunter

Erste Schritte

Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Schutzhülle und entfalten Sie sie zur Verwendung.
Schieben Sie die linke und rechte Hörmuschel nach oben und unten, um sie anzupassen.

Kabellose Kopplung

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät und schalten Sie Bluetooth ein.
Schalten Sie den Kopfhörer in den Modus „ON“ oder „ANC“.
Die Bluetooth-Anzeige blinkt rot und blau, wenn das Gerät zur Kopplung bereit ist.
Wählen Sie M4U 9 aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts aus. Die Bluetooth-Anzeige am Kopfhörer leuchtet dauerhaft blau, wenn eine Kopplung erfolgt ist.

Aktive Geräuschunterdrückung

Schieben Sie den dreistufigen Schalter nach oben auf ANC, um den Modus für die aktive Geräuschunterdrückung zu aktivieren.

Kabellose Bedienelemente

Mit den Bedienelementen an der Ohrmuschel können Sie die Musik abspielen, anhalten und die Lautstärke regeln oder Anrufe annehmen und beenden.
Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Active Monitor-Funktion nur im Active Noise Cancelling-Modus zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um die Active Monitor-Funktion zu deaktivieren.

Kabelgebundene Verbindung

Schließen Sie das mitgelieferte Kopfhörerkabel an die linke oder rechte Ohrmuschel an, um den kabelgebundenen Modus zu nutzen.

Aufladen des Akkus

Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an der rechten Hörmuschel an, um die internen AAA-Batterien bei Bedarf aufzuladen. Die Betriebsanzeige blinkt beim Aufladen rot und schaltet sich aus, sobald der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist.

Pflege der Kopfhörer

Legen Sie Ihre Finger auf die Innenkante des Ohrpolsters und ziehen Sie daran, um die Ohrpolster zu entfernen und zu ersetzen. Richten Sie die Clips des neuen Ohrpolsters am Ohrpolstergehäuse aus und lassen Sie sie einrasten.
Bewahren Sie Ihre Kopfhörer in der mitgelieferten Schutzhülle auf.

For additional support with your headphones please visit the PSB salon at psbspeakers.com.
Pour du soutien supplémentaire au sujet de votre casque d'écoute, visitez le salon PSB à psbspeakers.com.
Para obtener más ayuda con sus auriculares, visite la sección PSB Lounge en el sitio psbspeakers.com.

如需获取关于耳机的进一步支持, 请访问 PSB 沙龙: psbspeakers.com
헤드폰에 대해 추가 지원을 받으려면 psbspeakers.com 의 PSB 살롱을 방문하세요.
Für zusätzlichen Support Ihrer Kopfhörer besuchen Sie bitte den PSB-Salon unter psbspeakers.com.

Please download the full multi-language Owner's Manual from psbspeakers.com.
Veuillez télécharger le guide du propriétaire multilingue complet de psbspeakers.com.
En psbspeakers.com, descargue el Manual del propietario completo en varios idiomas.
請从 psbspeakers.com 下载完整的多语言版本用户手册。

psbspeakers.com 에서 다중 언어로 된 소유자 매뉴얼 전체를 다운로드 하세요.
Bitte laden Sie die mehrsprachige Bedienungsanleitung unter psbspeakers.com herunter.

Battery Type: Nickel Metal Hydride, Rechargeable; 1.2V, 970 mAh
Type de piles : Nickel-métal-hydrure, rechargeable ; 1,2 V, 970 mAh
Tipo de batería: níquel-metal hidruro, recargable, de 1.2 V y 970 mAh
電池类型: 镍氢, 可充电; 1.2V, 970 mAh
배터리 유형: Nickel Metal Hydride, Rechargeable; 1.2V, 970 mAh
Batterietyp: Nickel-Metallhydrid, Wiederaufladbar, 1,2 V, 970mAh

© PSB Speakers. All rights reserved.
© PSB Speakers. Tous droits réservés.
© PSB Speakers. Todos los derechos reservados.
© PSB Speakers. 保留所有权利。
© PSB Speakers. 무단 복제 금지.
© PSB Speakers. Alle Rechte vorbehalten.

